

Støvmaske med ventil P3 filter

Produktnummer: 15400-P3

Støvmaske med ventil

P3 filter

VIKTIG: Engangs masker for beskyttelse mot støvpartikler og flytende aerosoler er klassifisert ihht. en av tre kategorier- FFP1, FFP2, og FFP3. Før en leser informasjonen nedenfor, vennligst sjekk hvilken kategori masken hører til – som er indikert på forpakning og selve masken.

FFP2: Beskyttelse mot ikkje giftige støvpartikler og lave til middels giftige støvpartikler og flytende aerosoler (for eksempel olje-damp) i konsentrasjoner opp til 12 x MAC/OEL/TLV eller 10 x APF

Bruerveiledning:

- 1) Hold maskekroppen i hånden som anvist.
- 2) Ha neseklipset vendt oppover, og dekk munn og nese med maskekroppen.
- 3) Plasser de elastiske båndene på bakhode/nakke som anvist.
- 4) Stram de elastiske hode og nakke bånd etter behov.
- 5) Stram det justerbare neseklipset for å forebygge lekkasje
- 6) Tilpassingen kontrolleres ved å plassere begge hendene på masken og puste ut. Hvis masken lekker rundt nesene, juster neseklipset på ny. Dersom det lekker luft langs kantene, juster plasseringen av de elastiske båndene langs sidene av hodet. Repeter denne prosedyre inntil masken er ordentlig tett/forseglet.



SPESIFIKASJONER

Farge

Aske

Kontakt

Trioscan AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 96 90 10 75
E-post: post@triobutikken.no

www.triobutikken.no

Les mer om produktet her:

<https://www.trioscan.no/product?number=15400-P3>